

Лапка прозрачная

Артикул: B5002S14A-E

Используйте прозрачную лапку, чтобы лучше контролировать процесс вшивания ленты или декоративной тесьмы, а также во время отделки материала декоративными швами.

До того как настроить коверлок на плоские швы, следует заблокировать неиспользуемые нити. Это очень важно для работы с плоскими и цепными швами.

Специальной настройки коверлока для использования прозрачной лапки **не требуется**. Использовать прозрачную лапку можно с любой швейной операцией. Оптимальные длину и ширину при выборе операции рекомендуется сверить с руководством пользователя коверлока.

1. Обрежьте все нити до длины 10 см.
2. Поместите кусок ткани под лапку прямо под иглы (рис. А).
3. Опустите прижимную лапку.
4. Прокрутите маховое колесо коверлока вручную чтобы сделать 2 или 3 стежка.
5. Начните медленно шить.
6. После нескольких первых стежков, обрежьте лишние нити. (рис. В).
7. Начните заново шить материал, расположенный перед прижимной лапкой (рис. С).
8. Вам понадобится только опускать и поднимать лапку во время работы с тонкими материалами, или для более точного и ровного шва.

Примечание: Не натягивайте и не давите на ткань. Коверлок продвигает материал без посторонней помощи.

