

## Улитка для изготовления шлевок

### 19, 38 мм

**Тип применения:**

Создание шлевок для пояса, купальных костюмов, бретелек для платьев.

**Используемые строчки:**

Тройная Закрывающая – иглы C1, C2 и C3

Широкая Закрывающая – иглы C1, C3 (плохое качество строчки, при применении цепочной или узкой закрывающей строчки).

**Скорость шитья:** Умеренно медленная

**Используемые ткани:** Легкие

**Инструкции:**

Длина Стежка: 3-4

Нож: Заблокирован

Верхний петлитель: Отключен

Швейный столик: Применяется

1. Отрежьте по косой :

Для улитки  $\frac{3}{4}$  дюйма – полосу шириной 19мм

Для улитки 1 -  $\frac{1}{2}$  дюйма – полосу шириной 38мм

**Обратите внимание:** полосы должны быть данной шириной, несмотря на то, что это больше ширины улитки.

2. Не устанавливая улитку на столик, вставьте полосу материала в улитку.
3. Установите улитку. Вытяните немного ткани из улитки (приблизительно до игл).
4. Поверните маховое колесо на 3 оборота, выполнив таким образом несколько стежков вручную.
5. Выровняйте положение улитки по отношению к иглам, чтобы убедиться, что выполняемая строчка находится посередине свернутой полосы материала.
6. Полоса материала длиной около 7 см в начале и конце должна быть отрезана.
7. Для получения наилучшего результата рекомендуется первоначально произвести все операции на тестовом образце.

