



## РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАПРАВИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЕНТ

(ADJUSTABLE TAPE GUIDE)

АРТИКУЛ: **0421S01A**

Устройство позволяет нашивать ленту шириной до 60 мм., способствует равномерной подаче ленты при шитье. Имеет регулировочную направляющую с 2 винтами, ширину которой вы можете изменять в зависимости от ширины ленты.

Строчка: 

- Цепная, иглы C1, C2 или C3
- Узкая правая распошивальная
- Широкая распошивальная
- 3-игольная распошивальная

Ткань: **Ленты, кружево, полоски**  
Длина стежка: **3 - 4**

Столик: **Снять платформу для оверлочных швов и установить столик**  
Верхний нож: **LOCKED**  
Верхний петлитель: **Опущен**  
Скорость шитья: **От средней до медленной**

1. Установите приспособление, совместив отверстие на нем и два имеющихся на столике отверстия. Затяните винты.

2. Для регулировки направляющей ослабьте винты и сдвиньте направляющую влево или вправо, подогнав под ширину используемой ленты. Затяните винты.

3. Пропустите ленту сквозь направляющую.

4. Поместите ткань под лапку и начинайте шить.

