

# Клипсы для ЭХО-квилтинга

Compatible with  
#72 | #96



## Применение

### Комплектация

- 1× зажим для контурной стежки, радиус 0,5 дюйма
- 1× зажим для контурной стежки, радиус 0,75 дюйма
- 1× зажим для контурной стежки, радиус 1,0 дюйм

### Цель применения

- Для свободной машинной или контурной стежки вдоль шаблона, например, для символов решетки.



### Для Вашей безопасности

Перед использованием данной принадлежности внимательно прочтите прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию по эксплуатации Вашей машины.

## Принцип работы



### Закрепление зажима для контурной стежки

- > Положите зажим для контурной стежки на стабильную подкладку маркировками вниз.
- > Осторожно вдавите лапку сверху в зажим. При этом следите за тем, чтобы прорезь на подошве лапки оказалась на одной из маркировочных линий. (Рис. 1)

### Снятие зажима для контурной стежки

#### ВНИМАНИЕ

Снятие зажима для контурной стежки с установленной лапки  
Искривление или поломка лапки.

- > Перед тем как ослабить зажим для контурной стежки, снимите лапку с машины.

- > Удерживайте лапку и снимите зажим для контурной стежки вращательными движениями вниз от лапки. (Рис. 2)
- > Если зажим сидит слишком прочно, используйте в качестве помощи тупой предмет, например, отвертку. Для этого положите зажим на стабильную подкладку и осторожно вводите отвертку в прорезь зажима, пока он не отделится от лапки. (Рис. 3)